



WW-Bereitung gemäß TAB-Anschlußschema III
Zeichn. Nr. 103 - 09 - 010

- 1 Absperrarmatur
- 2 Temperaturanzeige / Tauchhülse
- 3 Druckanzeige / Manom. Hahn
- 4 Wärmemengenzähler
- 5 Volumenstromregler
- 6 Schmutzfänger
- 7 Entleerung / Entlüftung

- 8 Stellglied - Temperaturregung
- 9 Wärmetauscher
- 10 Zentral-Regelgerät
- 11 Aussenfühler
- 12 Sicherheitstemperaturwächter
- 13 Ausdehnungsgefäß
- 14 Sicherheitseckventil

- 15 Kreislpumpe mit Antrieb durch Elektromotor
- 16 Rückschlagklappe
- 17 Heizanlage
- 18 Absperrventil mit stetigem Stellverhalten
- 19 Kappenventil

- Bereich A : Versorgungsnetz FVU
- Bereich B : Hausanschlußstation
- Bereich C : Abnehmeranlage

Der Eigentum-und Betreuungsumfang des Kunden beginnt bei IWV-eigenen Stationen bei "C"

Die mit * bez. Geräte verbleiben immer im Eigentum und Betreuungsumfang des FWU

Primärseite: Armaturen PN 25/16, Betriebsdruck 16 bar

Stand: März 2014

Zeichn.-Nr.: 103 - 09 - 008 C		FERNWÄRMEVERSORGUNG ILMENAU	TAB-Anschlußschema I Anschluß WW-Bereitung auf der Primärseite	 ILMENAUER - WÄRMEVERSORGUNG GmbH
Maßst.:	Datum: 19.03.1992			
Abt.: SFW -T-A3	geändert: Beck			